



Circulating Shampoo Machine
Ultra Fine Bubble

《設置・運転準備》



①ホースが届く範囲で、シンクの横もしくは下などのスペースに設置

②スイッチをシンク側面などの押し易い位置へ設置(磁石付き)

※磁石の付かないシンクには両面テープをご使用ください

【注意】


シンクより上など、スイッチが外れてシンクの中に落ちないような場所に置してください

③コンセント・アースをさす

※電源部分に水が掛からないようご注意ください



※○印の箇所を緩めて取り外す



※逆止弁の向きに注意△

④吸込み口の部品を開け、吸込みホース内へ水を送り込む

※吸込み口の指定部分を外し、写真のように蛇口に押し当てながら水を注ぎ込みます。
しばらくするとシャワーヘッドより水が出てきますので、
給水を止め部品を元に戻すと準備完了です。

【使用開始】

吸込み口が浸かる程度お湯を溜め、スイッチを入れますとご使用が開始できます。